

Espressorens

38730004

Rengør dit kaffeudstyr efter brug dvs. hver gang du er færdig med at brygge kaffe. Kafferester, især olierne i kaffen, størkner og efterlader smag og farve, som er svær at komme af med igen. Rengøringen handler derfor om den smag, som du ønsker, din kaffe skal have. Rengør derfor både din filterkurv og selve filterhåndtaget, for at undgå ophobning af kaffeolier. Kom som en tommelfingerregel ikke dit udstyr i opvaskemaskinen. Husk at backflush! Backflush kræver et blindfilter til dit filterhåndtag, hvori en halv teske med espresso-rens opløses med lidt varmt vand fra maskinen. Husk at rengøre med en børste i gruppehovedet først. Herefter backflushes 3*10sek med espressorens efterfulgt af 3*10sek med rent vand. Husk, hver gang, at tørre steamarmen af samt steame ud efter brug. Ophobning af mælk i steamtuden blokerer for dampen, og kan resultere i, at mælken kan finde vej ind i kedlen og efterlade uønsket smag. For guide til backflush af espressomaskine: Søg på youtube 'Kontra Coffee Backflush' eller kom endelig forbi butikken og få fremvist proceduren i praksis.

Størrelse		
	ENHEDEN	KOLLI
Mål HxBxD (cm)	0 x 0 x 0	x x
Nettovægt	1000 g	
Bruttovægt	1000 g	

Varefakta	
EAN nr kolli	

