

Origami Dropper Holder, Clear

38740549



Origami dropper holder i klar plastik. ud over et andet look, sidder din origami dybere i denne holder, og vil være låst i en vandret position hver gang du brygger.

Størrelse		
	ENHEDEN	KOLLI
Mål HxBxD (cm)	0 x 0 x 0	x x
Nettovægt	100 g	
Bruttovægt	100 g	

Varefakta	
EAN nr kolli	

