



Posekniv

10181000

Sort posekniv som kan monteres på bordet eller kaffemaskinen, så du nemt og hurtigt kan åbne kaffeposerne.

